

# Upute za uporabu



## Remoska® Prima



[www.remoska.eu](http://www.remoska.eu)

Zahvaljujemo Vam na kupnji tradicionalnog češkog proizvoda električne posude za pečenje robne marke REMOSKA® koja se u češkim kuhinjama koristi od 1957. godine i još uvek je vrlo omiljena. Zbog svog širokog načina primjene REMOSKA® je vrlo popularna ne samo u Češkoj, već i u inozemstvu.

Električna posuda sa za pečenje REMOSKA® Prima pripada provjerjenim i vrlo omiljenim električnim uređajima za toplinsku obradu hrane. U njoj možete pripremiti sve vrste mesa, povrće, slana i slatka jela. Najpogodnija je za pripremu hrane pečenjem, ali može se koristiti i za zagrijavanje i odmrzavanje. Priprema jela zadovoljava zahtjeve kako zdrave tako i dijetne prehrane.

## Mjere opreza

**Ako je kabel za napajanje oštećen, može ga zamijeniti samo proizvođač, njegov tehničar servisa ili slična kvalificirana osoba kako bi se spriječio nastanak opasne situacije.**



### VRUĆA POVRŠINA

Ovako označeni dijelovi su vrlo vrući (poklopac, ručka, postolje)

### OPASNOST!!!

U poklopcu je smješten električni grijач. Poklopac je tijekom pripreme hrane **VRLO VRUĆ** te ostaje vrući i nakon isključivanja glavnog prekidača. **NE DIRAJTE** površinu poklopa ni ostale metalne dijelove za vrijeme pripremanja hrane. Za rukovanje poklopcem koristite samo plastični držać.

Uredaj nije namijenjen uključivanju pomoću vanjskog tajmera ili daljinskog upravljača.

Ovaj uređaj mogu koristiti djeca u dobi od 8 godina i starija. Osobe sa smanjenim tjelesnim ili mentalnim sposobnostima ili s nedovoljnim iskustvom i znanjem mogu koristiti uređaj ukoliko su pod nadzorom ili su upoznati sa sigurnim načinom korištenja uređaja i razumiju koje opasnosti eventualno prijete. Djeca se ne smiju igrati uređajem. Čišćenje i održavanje uređaja od strane korisnika ne smiju izvoditi djeca koja nisu starija od 8 godina i moraju biti pod nadzorom. Djeca mlađa od 8 godina moraju biti izvan dohvata uređaja i električnih dijelova. Dok je uključen, uređaj mora biti uvek smješten na svom postolju.



### PAŽNJA!!!

Poklopac nemojte polagati donjim, grijaćim dijelom na radnu površinu ili stol, već ga uvek položite **NAOPAKO**

(vidi sl.). Ovom položaju su prilagođeni držać i ručka. Nakon završetka pripreme hrane **ISKLJUČITE** glavni prekidač i uređaj **ISKOPČAJTE** iz električne mreže. Ostavite da se ohladi.



KRIVO

ISPRAVNO



**Prije čišćenja, održavanja ili nakon prestanka korištenja, uređaj isključite i iskopčajte iz električne mreže izvlačenjem utikača iz el. utičnice!**

Kabel možete odvojiti samo u slučaju da je izvučen iz el. utičnice.



### PAŽNJA!!!

Poklopac ne smije biti uronjen u vodu! Poklopac nemojte prati pod tekućom vodom! Tako da za pranje poklopca **NEMOJTE KORISTITI** automatsku perilicu!



**OPASNOST!!!**

Uredaj **NEMOJTE KORISTITI** u vlažnoj okolini niti kad je izložen kiši!

Uredaj držite izvan dohvata djece i kućnih ljubimaca! **Vlasnike domaćih životinja/ ptica podsjećamo na osnovno načelo: Držanje i prisustvo domaćih životinja u kuhinji nije poželjno.**

Uredaj nemojte držati u blizini plastičnih i zapaljivih predmeta.

Na uređaj nemojte polagati nikakve predmete, uređaj nemojte prekrivati npr. kuhinjskom krpom i sl.

## REMOSKA® Prima se sastoje od četiri osnovna dijела:

Poklopac (s grijaćem)

Posuda

Postolje

Odvojiv kabel napajanja



## Upute za uporabu

Prije prvog korištenja posudu s neljepljivom površinom Teflon® operite čistom topлом vodom s deterdžentom i osušite.

Preporučujemo punjenje posude cca do 2/3 visine posude kako ne bi došlo do kontakta između hrane i grijaćeg poklopca što bi moglo uzrokovati zagorijevanje.

Posuda nije namijenjena za kuhanje na štednjaku i pločama za kuhanje, moglo bi doći do deformacije dna posude.

REMOSKA® Prima nema regulaciju jer radi ravnomjerno tako da se ne morate bojati da će jelo zagorjeti. Temperatura unutar posude je 160 - 180°C (temperatura ovisi o količini i vrsti namirnica).

### Nemojte unaprijed zagrijavati poklopac ili cijelu Remosku bez jela!!!

U slučaju zagrijavanja Remoske bez hrane tzv. „na suho“ može doći do oštećenja neljepljive površine robne marke Teflon®. Ako trebate posudu zagrijati unaprijed, nalijte u nju malu količinu vode koju ćete nakon zagrijavanja izliti i posudu osušiti. Preporučujemo da poklopac tijekom pripreme hrane podignite samo u slučaju nužde jer se jelo čestim otvaranjem susi.

Model P31, P31 F (volumen 2L) je napravljen sa tri šuplja i jednim slijepim vijkom. Model P32, P32F (volumen 4L) Remoska® Prima napravljen je sa četiri šuplja vijka. Zahvaljujući tome su sačuvani optimalni uvjeti za pečenje. Potrebno je provjeravati prohodnost vijaka jer se s vremenom mogu začepiti prljavštinom/zapećenim ostacima hrane.

Kod pečenja mesa treba paziti na to da različite vrste mesa sadrže različite količine vode i masti, zato hranu u posudi s neljepljivom površinom ne podlijevamo, suvišna para se odvodi van ventilima u poklopcu.

Pripremljena hrana ostaje sočna, meka i ne isuši se dugim pečenjem kao u pećnici.

**UPOZORENJE:** Ako meso podlijevate, neće se dobro ispeći a vrijeme pripreme jela će se produžiti.

Za miješanje i vađenje hrane **NEMOJTE KORISTITI** oštре i metalne pribore. Moglo bi doći do oštećenja neljepljive Teflon® površine! Uvijek **KORISTITE** samo drvene ili plastične pribore. **Nikada nemojte rezati jelo u posudu!**

Između poklopca i posude nemojte stavljati aluminijsku foliju, papir za pečenje niti išta drugo! Uredaj uvijek isključite iz el. mreže ukoliko ga ostavljate bez nadzora. Ako je kabel napajanja Remoske oštećen, uređaj odmah isključite iz el. mreže i prestanite ga koristiti.

## Održavanje (pranje i čišćenje)

REMOSKA® Prima se može čistiti tek nakon što se potpuno ohladi i isključi iz električne mreže.



### PAŽNJA!!!

Poklopac se ne smije uranjati u vodu! Poklopac nemojte prati pod tekućom vodom! Za pranje poklopca **NEMOJTE KORISTITI** automatsku perilicu!



- Donji dio poklopca obrišite vlažnom spužvicom (nemojte koristiti hrapavu stranu) namočenom u toplu vodu sa deterdžentom.
- Gornji dio je izrađen od poliranog nehrđajućeg materijala. Ni za njega **NIKADA** nemojte koristiti prašak za čišćenje s abrazivnim česticama ili hrapavu stranu spužvice za pranje. Moglo bi doći do grebanja površine!
- Posudu čistite na uobičajen način pod tekućom vodom - mukom stranom spužvice uz pomoć deterdženta. Nemojte koristiti prašak za čišćenje s abrazivnim česticama.
- Ne preporučujemo pranje posude u perilici suša..

U slučaju oštećenja električnog dijela uređaja (kabel za napajanje, grijać, prekidač ) **UVIJEK** potražite stručni servis. Uredaj nakon popravka **MORA** proći električna ispitivanja!

Kako ne bi došlo do ozljedivanja električnom strujom ili do požara **NIKADA** nemojte sami izvoditi popravljanje ili promjenu kabela za napajanje.

Posude za pečenje s neljepljivom površinom Teflon® mogu se koristiti do maksimalne temperature 260 °C.

Proizvođač ne snosi odgovornost za štete i ozljede uzrokovane neispravnim korištenjem uređaja (npr. uništenje hrane, ozljede, opekotine, ozljede parom, požar) i ne snosi odgovornost iz jamstva za uređaj u slučaju nepoštivanja gore navedenih mjera opreza. Nakon isteka roka uporabe proizvod nemojte odložiti među uobičajeni otpad!