

Navodila za uporabo

REMOSKA®

Remoska® Prima



P31 F, P32 F



P31, P32

www.remoska.eu

Hvala, ker ste kupili ta tradicionalni češki izdelek, električno prenosno pečico REMOSKA®, ki se je na Češkem (prej Češkoslovaška) uporabljala že od leta 1957 in ki je še vedno zelo priljubljena. REMOSKA® je zaradi svoje raznolike uporabe priljubljen ne le na Češkem, ampak tudi v drugih državah.

Električni pekač REMOSKA® Prima spada v skupino preizkušenih in zelo priljubljenih električnih aparatov, ki se uporabljajo za toplotno obdelavo hrane. V njem lahko pripravljate vse vrste mesa, zelenjave, slane in sladke jedi. Dokazano je, da je najbolj primeren za kuho in peko, pa za segrevanje in odtajevanje hrane na zdrav in hranljiv način.

Varnostno opozorilo

Če je napajalnik poškodovan, ga mora proizvajalec, njegov serviser ali podobno usposobljena oseba zamenjati, da ne pride do nevarnih razmer.



VROČA POVRŠINA

Tako označeni deli so zelo vroči (pokrov, opora, stojalo)

NEVARNOST!!!

Pokrov vsebuje grelni element. Med pripravo jedi je pokrov **ZELO VROČ** in ostane vroč še, ko glavno stikalo izklopite. **NE SE DOTIKAJTE** med kuhanjem pokrova ali drugih kovinskih delov. Za rokovanje s pokrovom uporabite plastični ročaj. Naprava ni zasnovana za povezavo z zunanjim časovnikom ali daljincem.

To napravo smejo uporabljati otroci, ki so stari 8 let ali več. Osebe z omejenimi fizičnimi in duševnimi zmoglostmi ali pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem naprave ne smejo uporabljati, razen če so pod nadzorom ali če so dobili napotke, kako kuhali varno uporabljati. Otroci se z napravo ne smejo igrati. Te naprave ne smejo uporabljati otroci, mlajši od 8 let, čistiti in vzdrževati pa jo je treba izvajati pod nadzorom. Kuhalnik se sme uporabljati samo na priloženem podstavku in na navedeni način.



POZOR!!!

Pokrova ne odlagajte na spodnji grelni del ali na podlogo ali delovno mizo, postavite ga vedno **NA GLAVO** (glejte sliko). Ročaj in podpora sta zasnovana za ta položaj. Po končani pripravi posode **IZKLOPITE** glavno stikalo in **LOČITE** napravo od električnega omrežja. Pustite, da se vse ohladi.



Kuhalnik ugasnite in pred čiščenjem, vzdrževanjem ali po končanih delih iztaknite vtič iz električne vtičnice, da kuhalnik izklopite iz električnega omrežja. Kabel lahko odstranite le, če je iztagnjen iz električne vtičnice.



POZOR!!!

Pokrov ne sme biti potopljen v vodo! Ne perite pokrova pod tekočo vodo! Zato **NIKOLI NE PERITE** pokrova v pomivalnem stroju!



NEVARNOST!!!

Naprave **NE UPORABLJAJTE** v vlažnem okolju ali na dežju! Napravo hraniti zunaj dosega otrok. **Lastnike hišnih živali ali ptičev želimo opozoriti na splošno pravilo: Domače živali v bližini naprave ali v kuhinji nimajo česa iskati. Naprave ne postavljajte blizu plastičnih in vnetljivih predmetov.** Na kuhalnik ne postavljajte predmetov in ga ne pokrivajte s kako brisačo ali krpo.

Kuhalnik REMOSKA® Prima ima štiri osnovne dele:

Pokrov (z grelnim elementom)

Ponev

Stojalo

Priključni kabel



Navodila za uporabo

Pred prvo uporabo je treba ponev s proti-lepilno plast iz Teflona® oprati z detergentom v čisti topli vodi, nato pa jo temeljito posušiti. Priporočamo, da posodo napolnite do 2/3, da ne pride do stika med grelnim pokrovom in hrano, ki bi se lahko tako prežgala. Ponev ni namenjen pripravi jedi na ploščah ali površinah za kuhanje, ker bi se lahko dno ponve deformiralo. REMOSKA® Prima za nastavljanje nima kontrole, saj kuha enakomerno, tako da se vam ni treba bati, da boste hrano, ki jo kuhate, prežgali. Temperatura v posodi je 160-180 °C (temperatura je odvisna od količine in vrste hrane).

NE PREDGREVAJTE POKROVA ZA OGREVANJE ALI CELOTNEGA REMOSKA®, ČE JE PRAZEN.

Če Kuhalnik Remoska predgrevate brez hrane, tj. »ko je prazen«, lahko poškodujete protilepilno plast iz Teflona®. Če morate ponev predhodno segreti, nalijte vanjo nekaj vode, ko se ponev segreje, pa vodo izlijte in ponev posušite. Priporočamo, da med pripravo jedi dvigujete pokrov le, če je to nujno treba. Posoda se bo izsušila, če pokrov prevečkrat dvignete. Model P31, P31F (prostornina 2L) je izdelan s tremi votlimi in enim slepim vijakom. Model Remoska®Prima P32, P32F (prostornina 4L) je proizveden s štirimi votlimi vijaki. Tako je poskrbljeno za optimalne pogoje pri kuhi. Preveriti je treba vijake, da so zagotovo čisti, ker jih umazanija / zgorela hrana lahko blokira. Pri kuhanju mesa upoštevajte, da različne vrste mesa vsebujejo različne količine vode in maščob. Zato se izogibajte peki mesa v ponvi s protilepilno površino, ker bo odvečna para uhajala skozi ventile v pokrovu na prosto. Pripravljene jedi bodo ostale sočne in dolga peka, kot velja za klasično pečico, jih ne bo izsušila.

OPOZORILO: Če pečete meso, se meso ne bo prazilo pravilno in kuha bo trajala dalj časa. **NE UPORABLJAJTE** ostrih ali kovinskih pripomočkov za mešanje in odstranjevanje hrane s sten ali podlage, saj bi se lahko proti-lepilna plast Teflona® poškodovala. Vedno **UPORABLJAJTE** pripomočke iz lesa ali plastike. **Hrane nikoli ne režite v ponvi sami!** Med pokrov in ponev ne polagajte ničesar, nobene aluminijaste folije, papirja za peko ali česar koli drugega! Kadar napravo puščate brez nadzora, jo vedno izključite iz električnega omrežja. Če se je kabel za napajanje

Remoska poškodoval, kuhalnik takoj izključite iz električnega omrežja in ga nehaite uporabljati.

Vzdrževanje (pranje in čiščenje)

Priporočamo, da se je REMOSKA® Prima popolnoma ohladil in da je napajanje pred čiščenjem izključeno



POZOR!!!

Pokrov ne sme biti potopljen v vodo! Ne perite pokrova pod tekočo vodo! Nikoli ne perite pokrova v stroju za pranje posode



- Dno pokrova obrišite z vlažnim čistilnim sredstvom, namočenim v topli vodi z detergentom (ne uporabljajte njegove hrapave površine).
- Zgornji del pokrova je izdelan iz poliranega nerjavečega jekla. Tudi v tem primeru NIKOLI ne uporabljajte čistilnih praškov s hrapavimi delci ali gobic za čiščenje s hrapavo površino, ker lahko izdelek spraskate!
- Ponev očistite pod tekočo vodo in z detergentom, ob uporabi mehkega dela gobice za čiščenje. Ne uporabljajte čistilnega praška s hrapavimi delci.
- Ne priporočamo pomivanja posode v pomivalnem stroju.

Če je kak električni del kuhalnika (napajalni kabel, grelni element, stikalo) poškodovan, se **VEDNO obrnite na strokovno pomoč. Kuhalnik MORA po popravilu prestati električni preizkus!** Nikoli ne poskušajte kuhalnika popravljati sami, tudi ne ali zamenjati napajalni kabel, da ne bi prišlo do poškodb zaradi električnega udara ali požara. Posode za peko s proti-lepilnimi premazi iz Teflona® se lahko uporabljajo pri temperaturah do 260 °C.

Proizvajalec ne odgovarja za škodo in poškodbe, ki so posledica napačnega ravnanja z napravo (npr. pokvarjena hrana, poškodbe, ožganine, opekline, požar) in na osnovi garancije za kuhalnik ni odgovoren, če se zgoraj navedena varnostna opozorila ne upoštevajo. Poskrbite, da boste kuhalnik ob koncu obratovalne življenjske dobe odstranili na okolju prijazen način.