



Čestitamo Vam na kupnji posuđa visoke kvalitete Remoska® Vega

Prije prvog korištenja

Pažljivo pročitajte upute za uporabu !!!

Kako bi kvaliteta posuđa ostala sačuvana, potrebno je pridržavati se sljedećih preporuka.

- 1) Posuđe izvadite iz kutije.
 - 2) Uklonite sav materijal za pakiranje s vanjske i unutrašnje površine posuđa (uključujući zaštitnu foliju, papir itd.).
 - 3) Prije prvog korištenja operite dijelove koji će doći u dodir s namirnicama u vrućoj vodi s malo deterdženta, temeljito isperite čistom vodom i obrišite dok nije potpuno suho, eventualno ostavite da se osuši.
 - 4) Unutrašnju stranu posuđa premažite mašču ili uljem (prsom ili pomoću salvete).
 - 5) Posudu lagano zagrijavajte cca 3-5 min. (plin, el. štednjak, staklokeramička ploča), cca 1-3 min (indukcijski štednjak), nakon zagrijavanja opet obrišite papirnatom salvetom.
- PAŽNJA:** nemojte koristiti maksimalnu snagu štednjaka dulje vrijeme na prazno posuđe (osobito induksijske štednjake), moglo bi doći do spaljivanja posude a time i do oštećenja antiadhezijskog premaza (npr.: kod korištenja max. snage kod plinskog i električnog štednjaka i staklokeramičke ploče u vremenu dužem od 8–10 minuta i kod induksijskog štednjaka u vremenu duljem od 2–3 minute temperatura posude se može popeti na čak 300–350 °C!!! Maksimalna preporučena temperatura za antiadhezijski premaz i ručice je 220 °C!!! Na višim temperaturama plastični dijelovi mogu širiti neugodan miris.
- 6) Prije svakog korištenja posudu uvijek dobro zagrijavajte cca 2–5 minuta na temperaturu 150–180 °C prema vrsti štednjaka. **Pazite na savjete pod brojem 5.**
- PREPORUKA:** Za provjeru optimalne temperature posude preporučujemo izvesti „ispitivanje vodom“ tako da posudu poprskate s nekoliko kapljica vode koje će se kod ispravne temperature rasprsnuti, početi pjeniti i brzo ispariti. Tek tada ima posuda optimalnu temperaturu.

- 7) Nakon izvođenja „ispitivanja vodom“ odmah stavite u posudu namirnice koje želite kuhati, peći ili pržiti.

PAŽNJA: Za vrijeme korištenja posudu nemojte dirati (osim plastičnih ručica) jer je VRUĆA! Posuđe se MOŽE koristiti u pećnici (npr. električnoj/plinskoj/na vrući zrak). Osobito pazite na to da posuđe ne diraju djeca i nesposobne osobe!

PREPORUKA: Kod korištenja posuđa u plinskoj i el. pećnici s gornjim grijачem preporučujemo smjestiti posudu što dalje od grijaće spirale. Osobito kod starijih modela pećnice može dolaziti do pregrijavanja gornjeg dijela pećnice (280–320 °C) što može imati za posljedicu prekoračenje dopuštene temperature (**max. 220 °C**). Pregrijavanje može uzrokovati neugodan miris plastičnih dijelova ili degradaciju neljepljive površine i gubitak njezinih neljepljivih osobina.

Korištenje

Posuđe možete koristiti na različitim izvorima topline – plin, električni štednjak, staklokeramička ploča, indukcija. Kod plinskih štednjaka **preporučujemo** upotrebu difuzora plamena od lijevanog željeza iz razloga jednostavnijeg održavanja dna posude bez premaza (indukcija). Nakon zagrijavanja posude na ispravnu temperaturu (150–180 °C) što je otprilike 2–5 minuta, možete provjeriti pomoću ispitivanja vodom, stavite meso ili drugo jelo u posudu, malo pustite da se peče pa nastavite s pripremom na srednjoj ili nižoj temperaturi. U našem posuđu ne morate učiti kuhati. Kuhajte kao što ste navikli, samo naučite rukovati izvorom topline. Posuđe nemojte pretjerano zagrijavati – uštedite energiju i novac! Velika prednost ovih posuda je da ne apsorbiraju mirise tako da se u jednoj posudi može kuhati, pržiti i peći.

Održavanje

Nakon kuhanja nemasnih jela dovoljno je obrisati posudu običnom papirnatom salvetom. Općenito postoje tri mogućnosti čišćenja:
1. U vruću posudu nakon kuhanja možete naliti hladnu vodu. Ostaci jela će se odlijepiti, plivati u vodu pa cijeli sadržaj možemo izliti (tzv. toplinski šok)=**PREPORUČUJEMO**, s obzirom na to da je posuđe izrađeno od kvalitetne legure, ne morate se bojati ispuštanja dna. Na eventualno ispuštanje dna odnosi se 100% jamstvo.

2. Ostavite posudu da se malo ohladi pa obrišite papirnatom salvetom.
 3. Posudu redovito perite tekućim sredstvom za pranje suđa, tako ćeće sprječiti ljepljenje ostataka i masti od pečenja na posudu.
- 4. Ne preporučujemo pranje posude u perilici suđa.**

Upozorenje

Koristite samo drveni i plastični kuhinjski pribor!

Prazne posude nemojte nikada pretjerano zagrijavati!

Koristite do max. 220°C!

Velika prednost tave je to što se hrana ne lijepi na površinu tako da prilikom kuhanja nije potrebna sila!

Nemojte koristiti metalni pribor!

Nemojte koristiti za čuvanje namirnica, posuđe je namijenjeno kuhanju a ne čuvanju! Kod čuvanja jela u posudi može doći do guljenja premaza!

Nemojte spremati posuđe s namirnicama u hladnjak ili zamrzivač!

Mala odstupanja u izgledu uzrokvana su ručnom obradom proizvoda, nemaju utjecaj na funkciju ni korisničke osobine posuđa i nisu razlog za reklamaciju.

Zaključak

Gore navedene su sve osnovne informacije o efektivnom korištenju posuđa. Za ovo posuđe ne trebate nikakve specijalne kuharice. **Osnovno je naučiti kuhati uz primjenu regulacije topline s minimalnom snagom izvora. Sve ostalo ovisi o Vašoj bogatoj mašti.**

Ekologija

Ukoliko to dimenzije dopuštaju, na svim komadima su otisnute oznake materijala korištenih na proizvodu, pakiranju, komponentama i opremi kao i način njihovog recikliranja. Ispravnom likvidacijom ovog proizvoda pomoći ćete čuvanju vrijednih prirodnih izvora i pomoći prevenciji potencijalnih negativnih utjecaja na životnu okolinu i ljudsko zdravlje što bi moglo biti posljedica neispravne likvidacije otpada. Ostale detalje možete zahtijevati od lokalnih organa ili najbližeg mjesta za skupljanje otpada. U slučaju neispravne likvidacije ove vrste otpada mogu biti dodijeljene novčane kazne u skladu s nacionalnim propisima. **Plastična vrećica ne služi za igru. Držite je izvan dohvata djece. Opasnost od gušenja.**

Legislativa

Na proizvod je izdana izjava o sukladnosti prema zakonu br. 258/2000 zb. zak. o zaštiti javnog zdravlja s izmjenama i dopunama. Svojim osobinama proizvod odgovara zahtjevima utvrđenim uredbom MZ br. 38/2001 zb. zak. o higijenskim zahtjevima za proizvode namijenjene dodiru s namirnicama i hranom. Proizvod je u skladu s uredbom Europskog parlamenta i Vijeća br. 1935/2004/EZ o materijalima i predmetima koji dolaze u dodir s hranom. Proizvođač zadržava pravo na nebitna odstupanja od standardne izvedbe koja nemaju utjecaj na funkciju proizvoda.

Jamstvo se ne odnosi na sljedeće slučajeve

- oštećenje plastične ručice posude ili poklopca pod utjecajem visoke temperature (**iznad 220°C**). Npr. kod smještanja ručice u blizini plamenika, vruće spirale, stranice pećnice i sl.,
- oštećenje površine (ogrebotine, probijanje) oštrim metalnim priborom (npr. **nož, vilica**) ili oštećenje površine (grebanjem) prilikom korištenja hrapavih i agresivnih sredstava za čišćenje (npr. **nagrizajuća sredstva za čišćenje pećnica ili sredstva za perilice suđa**) ili oštećene površine (natučeno) zbog neoprezognog rukovanja (npr. poklopcem). Ovi „**tragovi**“ nemaju nikakav utjecaj na kvalitetu pripreme jela niti na ukupnu trajnost posuđa, samo je poremećen vanjski izgled,
- oštećenje induksijskog dna zbog neoprezognog rukovanja, tj. vučenjem po prljavoj ploči za kuhanje, natučeno prilikom spremanja, ogrebotine itd.
- oštećenje površine (izgorjelo) zbog namještanja previsoke temperature izvora toplice,
- oštećenje vanjskog brušenog dna pod utjecajem visoke temperature izvora toplice (npr. plinskog plamenika), tj. nekorištenje difuzora plamena.
- oštećenje vanjske površinske obrade induksijskog dna odvajanjem sloja udarcem.

Postupak kod reklamacije

Kod reklamacije se obratite na prodajno mjesto na kojem ste kupili proizvod. Kod slanja proizvoda pošaljite i popratno pismo u kojem će biti razlog reklamacije i Vaša točna adresa uključujući poštanski broj i elektroničku adresu + telefon tako da možete na vrijeme dobiti obavijest o rješavanju reklamacije. Kako bismo mogli na Vaše zadovoljstvo što brže završiti postupak reklamacije, molimo Vas da pošaljete i ove upute za uporabu koje istovremeno služe kao jamstveni list. Proizvod koji se reklamira trebao bi biti čist, iz higijenskih razloga ne možemo primiti prljave proizvode. **Jamstvo vrijedi u razdoblju od 24 mjeseca od kupnje i to uz ispravno korištenje proizvoda u skladu s njegovom svrhom i ovim uputama. Ovaj informacijski letak sačuvajte jer služi i kao jamstveni list.**

Datum prodaje:

Žig i potpis prodajnog mjesto:

Kupac je upoznat s funkcijom i načinom korištenja proizvoda. Proizvod je ispitana prije isporuke iz tvornice. Proizvođač jamči da će proizvod tijekom cijelog trajanja jamstva imati svojstva navedena u pripadajućim tehničkim standardima pod uvjetom da ga potrošač koristi na način opisan u uputama. Kvarovi uzrokovani nepravilnim korištenjem proizvoda nisu obuhvaćeni jamstvom. Trajanje jamstva se produžuje za razdoblje tijekom kojeg je proizvod bio na popravku u okviru jamstva. U slučaju zamjene proizvoda ili otkazivanja ugovora o kupnji vrijede odredbe građanskog zakonika. Ovaj jamstveni list je istodobno "Certifikat cjelovitosti i kvalitete proizvoda".